

OBSAH

Úvod	1
Snímač a příslušenství Části snímače Kabely PowerLink Etikety Údržba	2 4 5 6
Instalace snímače do hostitelského systému	
RS232 MS1690-14 Emulace klávesnice MS1690-47 Samostatná klávesnice MS1690-47 IBM MS1990-11 USB plná rychlost MS1690-40 USB nízká rychlost MS1690-38	7 8 9 10 11 11
Sestava stojánku	
Části stojánku MLPN 46-00147 Montáž stojánku Sestavení stojánku	12 13 14
Práce snímače	
Dva základní režimy práce Zvuková indikace Optická indikace Chybové stavy Hloubka pole při minimální šířce prvku čárového kódu Rozsah IR aktivace	15 16 17 18 19 20
Řešení problémů	21
Specifikace vzhledu	25
Aplikace a protokoly	27
Základní nastavení – parametry komunikace	28
Konfigurační režim	32
Update Flash ROM firmware	33

OBSAH

Snímač a zakončení kabelů	
Zapojení špiček na konektoru snímače Specifikace jednotlivých kabelů	34 36
Omezená záruka	38
Bezpečnostní předpisy	
Poznámky Upozornění	39 40
Patenty	41
Kontaktní informace	42

Snímač MS1690 Focus je vysoce výkonný ruční snímač čárového kódu , který používá obrazový CMOS senzor s vysokým rozlišením pro nejlepší možnou kvalitu zpracování obrazu. Fokus používá dekódovací software SwiftDecoder ™ firmy Omniplanar pro přesné dekódování jednorozměrných a dvourozměrných čárových kódů.Ostré obrázky mohou být shromážděny a přeneseny do různých druhů výstupu včetně .jpg, .bmp a .tiff formátu.

Možnosti vícesměrného snímání a rozšířená hloubka snímacího pole zajišťují přesné a rychlé snímání všech standardních 1D symbologií čárového kódu a RSS, PDF417, MicroPDF, Composite, Matrix a Postal 2D čárových kódů. Upgrade firmware je možno provést snadno pomocí Flash ROM.

Fokus nabízí rozšířenou hloubku snímacího pole ve spojení se senzorem rozpoznání objektů (IR), který automaticky zapíná snímač při přítomnosti objektu ve snímacím poli. Fokus má automatickou detekci umístění snímače ve stojánku, což umožňuje přepnutí režimu z automatického snímání kódu (ve stojánku) do režimu použití tlačítka Metrologic CodeGate®, které umožní snadné a bezchybné snímání čárových kódů například z menu.

Focus	Rozhraní
MS1690-11	IBM 468X/469X RS232-TXD,RXD,RTS,CTS
MS1690-14	RS232 (TX,RX,RTS,CTS,DTR)
MS1690-38	USB nízká rychlost
MS1690-40	USB plná rychlost
MS1690-47	Emulace klávesnice, Samostatná klávesnice, RS232(Rx,Tx)

Snímač a příslušenství

Základní sestava			
Objednací číslo	Popis		
MS1690	Snímač čárového kódu FOCUS		
00-02544	MetroSelect® Konfigurační příručka		
00-02065	Dodatek ke konfigurační příručce		
00-02098	Instalační a uživatelská příručka (tento manuál)		

Volitelné příslušenství			
Objednací číslo	Popis		
Síťový zdro	j- výstup 5.2 V 650 mA stejnosměrných		
45-45593	120V Spojené státy		
45-45591	220-240V Kontinentální Evropa		
45-45592	220-240V Velká Británie		
45-46803	220-240V Austrálie		
45-46983	220-240V Čína		
53-53000-3	RS232 PowerLink kabel se zásuvkou pro síťový zdroj 2,7m kroucený černý		
53-53002-3	PowerLink kabel pro emulaci klávesnice s redukcí DIN- PS2 2,7 m kroucený černý		
53-53020-3	PowerLink kabel pro samostatnu klávesnici 2,7m kroucený černý		
53-53213x-N-3	USB PowerLink kabel 2,7m kroucený , černý		
53-53235x-N-3	USB PowerLink kabel pro nízkou rychlost bez zámku 2,7m kroucený , černý		
00-02001	MS1690 Focus Stojánek(46-00147) instalační příručka		
46-00147	Modulární presentační stojánek		

Další položky mohou být objednány v závislosti na specifikách rozhraní. Pro objednání dalších volitelných položek kontaktujte svého distributora

Součásti snímače



Obrázek 1 – Součásti snímače

	Popis položky		
1	Žlutá LED	Viz Optická indikace (Strana 17)	
2	Bílá LED Viz Optická indikace (Strana 17)		
3	Modrá LED Viz <i>Optická indikace</i> (Strana 17)		
4	Reproduktor Viz Zvuková indikace (Strana 16		
5	Spínač		
6	Červené okénko	Krytí optického systému	
7	Uvolnění kabelu	Viz Kabely powerlink (Strana 4)	
8	Připojení kabelu	10ti kolíkový RJ45 konektor (samice) Viz <i>Rozložení špiček konektoru</i> (Strana 34)	

Úvod

Kabely PowerLink

Připojení



Důležité : Pokud není kabel plně uzamčen, snímač nebude pracovat správně





Odpojení

Před odpojením kabelu od snímače Metrologic doporučuje nejprve odpojit kabel od hostitelského systému a od síťového zdroje



- 1. Najděte malý otvor na držadle snímače poblíž kabelu
- 2. Narovnejte kancelářskou sponku podle obrázku nahoře
- 3. Vložte sponku nebo jiný malý kovový špendlík do otvoru
- 4. Uslyšíte slabé cvaknutí. Jemně táhněte za kabel a vyjměte ho ze snímače

Etikety

Každý snímač má etiketu umístěnou na spodní straně hlavice snímače. Tato etiketa obsahuje údaje o typu snímače, datu výroby, sériovém čísle, CE a výstražné informace. Následující obrázek je příkladem etikety



Údržba

Špína a nečistoty mohou bránit správnému čtení čárových kódů. Proto je nutno výstupní okénko občas vyčistit

- 1. Navlhčete čistý hadřík čistidlem na sklo
- 2. Lehce otřete výstupní okénko snímače

RS232 MS1690-14

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí .
- Zapojte 9ti kolíkový konektor komunikačního kabelu do příslušného sériového portu na počítači
- 4. Připojte síťový zdroj do zásuvky na komunikačním kabelu



- Prověřte síťové napětí zdroje, aby odpovídalo napětí v síťové zásuvce.Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a být snadno dostupná
- 5. Připojte zdroj do elektrické sítě



- Focus zahájí inicializační sekvenci. Všechny LED diody (žlutá, bílá a modrá) se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač třikrát pípne jako indikaci připravenosti k provozu.
- 7. Zapněte hostitelský počítač.

Poznámka výrobce:

Emulace klávesnice MS1690-47

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí.
- Odpojte klávesnici od hostitelského počítače
- Připojte konce Y kabelu do klávesnice a zásuvky pro klávesnici na počítači. Pokud je třeba použijte redukci DIN-PS2 pro správné použití zásuvek.
- Připojte síťový zdroj do zásuvky na komunikačním kabelu (použití zdroje je nutné)



Prověřte síťové napětí zdroje, aby odpovídalo napětí v síťové zásuvce.Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a být snadno dostupná



- 6. Připojte zdroj do elektrické sítě
- 7. Focus zahájí inicializační sekvenci. Všechny LED diody (žlutá, bílá a modrá) se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač třikrát pípne jako indikaci připravenosti k provozu.
- 8. Zapněte hostitelský počítač.

Poznámka výrobce:

Samostatná klávesnice MS1690-47

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí.
- Odpojte klávesnici od hostitelského počítače
- Připojte druhý konec kabelu do zásuvky pro klávesnici na počítači. Pokud je třeba použijte redukci DIN-PS2 pro správné použití zásuvek.
- Připojte síťový zdroj do zásuvky na komunikačním kabelu (použití zdroje je nutné)



 Prověřte síťové napětí zdroje , aby odpovídalo napětí v síťové zásuvce.Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a být snadno dostupná



- 7. Připojte zdroj do elektrické sítě
- Focus zahájí inicializační sekvenci. Všechny LED diody (žlutá, bílá a modrá) se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač třikrát pípne jako indikaci připravenosti k provozu.
- 9. Zapněte hostitelský počítač.

Poznámka výrobce:

IBM MS1690-11

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku MVC kabelu do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí .
- Připojte druhý konec MVC kabelu do odpovídající zásuvky na hostitelském zařízení.
- 4. Zapněte hostitelský počítač.
- Focus zahájí inicializační sekvenci. Všechny LED diody (žlutá, bílá a modrá) se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač třikrát pípne jako indikaci připravenosti k provozu.



Poznámka výrobce:

Integrované USB Plná rychlost MS1690-40 Nízká rychlost MS1690-38

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku USB kabelu do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí .
- Připojte druhý konec USB kabelu typu A do odpovídající zásuvky na hostitelském počítači.
- 4. Zapněte hostitelský počítač.
- 5. Focus zahájí inicializační sekvenci. Všechny LED diody (žlutá, bílá a modrá) se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač třikrát pípne jako indikaci připravenosti k provozu.



V základním nastavení je USB MS1690-38 snímač konfigurován jako emulace USB klávesnice

Pro konfiguraci MS1690-38 jako USB sériové zařízení viz USB oddíl v MetroSelect Single-Line konfigurační příručce

Poznámka výrobce:



Komponenty stojánku , MPLN 46-00147

Položka	Popis	Množství
a.	Základní deska	1
b.	Ohebný hřídel	1
C.	Kryt ohebného hřídele	1
d.	Držák snímače	1
e.	Šroub ¼" – 20 x 3/8"	2
f.	Šroub do dřeva #8 půlkulatá hlava	2

Pevná montáž stojánku (volitelná)

Metrologic dodává 2 šrouby do dřeva pro pevné připevnění stojánku na desku stolu. Následující obrázek zobrazuje montážní plánek pro vodící otvory.



Sestavení stojánku



Práce snímače

Dva základní režimy práce

CodeGate, mimo stojánek

- 1. IR senzor detekuje objekt a automaticky spustí lineární světlo
- Nastavte paprsek snímače na čárový kód
- Stiskněte tlačítko pro zahájení snímání. Světlo snímače začne blikat , snímač se pokouší dekódovat čárový kód



Pokud uvolníme tlačítko , snímač přeruší dekódování

 Pokud snímač čárový kód úspěšně přečte, jednou pípne, bílá LED dioda blikne a dekódovaná data jsou přenesena do počítače



Presentace, ve stojánku

- 1. IR senzor detekuje objekt a světlo snímače začne automaticky blikat a snímač se pokouší dekódovat čárový kód ve snímacím poli.
- 2. Snímač pokračuje v pokusech o dekódování kódu dokud buď není čárový kód úspěšně přečten nebo objekt není odstraněn ze snímacího pole
- 3. Pokud snímač čárový kód úspěšně přečte, jednou pípne, bílá LED dioda blikne a dekódovaná data jsou přenesena do počítače

Zvuková indikace

Při práci FOCUS používá zvukovou odezvu. Tyto zvukové signály indikují stav snímače. Existuje osm různých sad tónů (normální, 6 alternativních a vypnutá zvuková indikace). Pro změnu nastavení tónů viz MetroSelect Single-Line příručka nebo MetroSet2 soubory nápovědy.

Jedno pípnutí

Pokud snímač úspěšně dekóduje čárový kód , jednou pípne a bílá LED dioda blikne , pro indikaci, že data jsou přenášena k uživateli.

Krátký výstražný tón

Tento tón je indikace chyby (viz Chybové stavy, str 17)

Dlouhý výstražný tón

Tento tón je indikace chyby (viz Chybové stavy, str 17)

Tři pípnutí – při zapnutí

Po zapnutí Focus zahájí inicializační sekvenci. Všechny LED diody (žlutá, bílá a modrá) se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač třikrát pípne jako indikaci připravenosti k provozu

Tři pípnutí – nastavovací režim

Při vstupu do nastavovacího režimu bílá LED dioda bliká a snímač 3x pípne. Bílá a modrá LED dioda pokračují v blikání po dobu práce v nastavovacím režimu. Při ukončení nastavovacího režimu snímač 3x pípne a diody přestanou blikat.

Při konfiguraci pomocí programu MetroSet 3 pípnutí indikují komunikační prodlevu .

Pokud používáme nastavovací režim pomocí jednoho kódu, snímač 3x pípne normálním tónem, následuje krátká prodleva a pak vysoký a nízký tón, který oznamuje, že konfigurační čárový kód byl snímačem úspěšně přijat.

Optická indikace

MS1690 má tři LED indikátory (žlutý, bílý a modrý), umístěné na horní straně snímače. Při práci snímače světlo nebo blikání jednotlivých indikátorů oznamuje stav snímáni a snímače.

Žádná LED dioda nesvítí

Žádná LED nesvítí pokud snímač není připojen k síťovému zdroji

Snímač je ve stavu spánku. Při přiblížení objektu do snímacího pole se rozsvítí modrá LED a snímač přejde do stavu práce.



Žlutá LED svítí trvale

Žlutá led trvale svítí, pokud je snímač umístěn ve stojánku

Modrá LED svítí trvale

Modrá LED svítí když je snímač aktivní a lineární osvětlení je zapnuto nebo když se snímač pokouší dekódovat čárový kód

Modrá LED trvale svítí , bílá LED blikne

Pokud snímač úspěšně přečte čárový kód , jednou pípne a rozsvítí se bílá LED jako indikace začátku přenosu dat.

Pokud snímač nepípne a bílá LED se nerozsvítí , nebyl čárový kód úspěšně přečten

Bílá LED trvale svítí

Pokud snímač úspěšně přečte čárový kód , jednou pípne a rozsvítí se bílá LED jako indikace začátku přenosu dat.



Po úspěšném sejmutí snímač začne přenášet data do hostitelského systému. Některé režimy komunikace vyžadují potvrzení připravenosti systému přijmout data. Pokud systém není schopen data přijmout zůstává bílá LED dioda svítit, doku data nejsou přenesena

Modrá a bílá LED střídavě blikají

Tato indikace říká, že snímač je v nastavovacím režimu. Krátký výstražný tón zazní, pokud je v tomto režimu sejmut chybný kód

Modrá LED bliká

Modrá LED bude blikat, pokud stiskneme tlačítko když je snímač v prezentačním režimu-ve stojánku. Po chvíli LED blikat přestane

Chybové stavy

Dlouhý výstražný tón – během zapnutí

Chyba inicializace nebo konfigurace snímače. Pokud tato chyba nezmizí po přeprogramování snímače (základní nastavení), zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu

Krátký výstražný tón – během snímání

Při nastavovacím režimu byl sejmut nesprávný čárový kód nebo snímač byl stisknut příliš rychle

Práce snímače



Hloubka pole při minimální šířce elementu čárového kódu

	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ELEMENTU ČÁROVÉHO KÓDU						
1D			PI	DF			
	А	в	С	D	E	F	G
mm	.132	.19	.254	.33	.533	.254	.381
mils	5.2	7.5	10.4	13	21	10	15.9

Rozsah aktivace IR čidla

MS1690 má zabudované IR čidlo, které automaticky zapíná snímač pokud se ve snímacím poli nachází nějaký objekt. Rozměry snímacího pole jsou definovány podle následujícího obrázku



Následující průvodce je pouze pro referenční účely. V případě, že problémy přetrvávají, kontaktujte autorizovaný servis

Všechna rozhraní

MS1690 – řešení problémů			
Příznaky	Možné příčiny	Řešení	
Žádná LED nesvítí , žádný zvukový signál	Snímač není připojen ke zdroji napájení	Prověřte síťový zdroj,kabel a napětí v zásuvce , Ujistěte se, že je kabel dobře zasunut do snímače	
	Hostitelský systém nedodává napětí	Některé hostitelské systémy nejsou schopné dodat dostatek výkonu. Použijte síťový zdroj	
Dlouhý výstražný tón při zapnutí	Je použit chybný komunikační kabel	Prověřte, že typ kabelu odpovídá použitému snímači a rozhraní	
	Chyba nastavené konfigurace	Kontaktujte autorizovaný servis, pokud snímač nedrží nastavenou konfiguraci	
	Chyba paměti RAM nebo ROM	Kontaktujte autorizovaný servis	
Dlouhý výstražný tón při ukončení konfigurace	Chyba při uložení nové konfigurace	Zkuste opakovat konfiguraci , pokud chyba přetrvává , kontaktujte autorizovaný servis	
Dlouhý výstražný tón během snímání	Chyba mechaniky snímače	Kontaktujte autorizovaný servis	
Krátký výstražný tón během konfigurace	Přečten chybný konfigurační kód	Sejměte platný kód nebo ukončete konfiguraci	

Průvodce řešením problémů

Příznaky	Možné příčiny	Řešení	
Snímač pracuje, ale chybí zvukový signál při sejmutí kódu	Reproduktor je zakázaný , není vybrán žádný tón	Povolte reproduktor a vyberte příslušný tón	
Snímač se zapne , ale nesnímá určitý kód	Čárový kód daného typu není v konfiguraci snímače povolen	V základním nastavení jsou povoleny kódy UPC/EAN, Kód 39, Interleave 2/5, Code 93, Code128, Codabar a PDF. Nastavte v konfiguraci povolení typu používaného kódu	
Snímač se zapne , ale nesnímá určitý kód	Snímač se pokouší číst kód, který neodpovídá konfiguračním kriteriím	Prověřte odpovídá-li snímaný kód konfiguračním kriteriím (délka kódu , minimální délka apod.)	
Snímač sejme čárový kód , ale zatuhne po prvním sejmutí a svítí bílá LED	Snímač je konfigurován pro nějaký způsob potvrzování dat ale neobdržel potvrzující signál	Pokud je snímač nastaven pro potvrzování dat (ACK/NAK ,RTS/CTS nebo XON/XOFF), prověřte, že je v počítači nastavená výměna dat odpovídajícím způsobem	
Snímač snímá kódy , ale data nejsou přenášena do hostitelského počítače	Formát dat vysílaný snímačem neodpovídá požadavkům hostitelského systému	Prověřte, že data snímače odpovídají požadavkům hostitelského systému, prověřte, že kabel snímače je připojen do odpovídajícího portu počítače	

Průvodce řešením problémů

Příznaky	Možné příčiny	Řešení
Snímač některé kódy stejného typu snímá a jiné ne	Tisková kvalita čárového kódu je špatná	Prověřte režim tisku , problémem může být nevhodný typ tiskárny. Zkuste změnit režim tisku (ekonomický mód, vysoká rychlost tisku)
	Poměr čára mezera je mimo toleranci	Prověřte režim tisku , problémem může být nevhodný typ tiskárny. Zkuste změnit režim tisku (ekonomický mód, vysoká rychlost tisku)
	Čárový kód může být vytištěn chybně	Prověřte, jestli není problém v kontrolní číslici nebo problém v okrajích
	Snímač není správně nastaven pro tento typ kódu	Prověřte, je-li zpracování kontrolní číslice ve snímači nastaveno správně
	Minimální nastavená délka nefunguje s tímto typem čárového kódu	Prověřte nastavení minimílní délky ve snímači
Snímač čte čárové kódy, ale nedekóduje žádná data	Nastavení snímače je chybné	Ujistěte se, že snímač je konfigurován pro požadovaný režim práce
Snímač čte čárové kódy , ale přenesená data jsou chybná	Konfigurace snímače je chybná	Ujistěte se o správném nastavení klávesového rozhraní (v ČR <i>send numbers as keypad</i> <i>data a Switzerland keyboard</i>)
	Snímač a počítač nemá nastavené shodné parametry rozhraní	Prověřte, je-li snímač a počítač nastaven na shodné parametry komunikačního rozhraní

Průvodce řešením problémů

Příznaky	Možné příčiny	Řešení
Snímač vysílá každý znak 2x	Snímač je chybně nastaven	Zvětšete nastavení <i>interscan</i> <i>code delay</i> , nastavte přenos kódu <i>F0 break</i> , Je možné, že bude třeba oba tyto parametry nastavit
Abecední znaky jsou přenášeny jako malá písmena	Počítač je v Caps Lock režimu	Povolte v nastavení detekci Caps Lock režimu , která umožní snímači zjistit Caps Lock režim na počítači
Všechno funguje, ale do počítače se nepřenášejí některé znaky	Tyto znaky pravděpodobně nejsou obsaženy ve znakové tabulce nastavení příslušného typu klávesnice	Zkuste použít přenos v Alt režimu
Snímač snímá v pořádku, ale je	COM port počítače nepracuje, nebo není správně konfigurován	Prověřte, že rychlost a parita na snímači je nastavena shodně jako v programu na počítači, který zpracovává přenášená data
problém v komunikaci s počítačem	Kabel není připojen do odpovídajícího COM portu	Prověřte, že program na počítači používá stejný COM port, na který je snímač připojen
Při přenosu jsou vynechány některé znaky	Do výstupního proudu je nutno zařadit mezi znakovou prodlevu	Přidejte mezi znakovou prodlevu do výstupního proudu

		MS 1690 SPECIFIKACE	
PROVOZNÍ			
Světelný zdroj	LED 645 nm		
Trvání pulsu	1 – 8 ms		
Maximální výkon LED	Maximum 85	mA emituje 3,120 mlm	
Hloubka snímacího pole	0 mm – 230 v základním	mm pro 0,330 mm (13mil) čárový kód nastavení	
Spímací polo	49 mm Š x 1	9 mm V – 20 mm od okénka	
Shimaci pole	264 mm Š x	106 mm V – 280 mm od okénka	
Minimální šířka čáry	0,127 mm (5	,0 mil)	
	Dlouhý dosa	h: 0-203 mm od okénka	
Oblast IR aktivace	Krátký dosah	n: 0-101 mm od okénka	
Možnosti dekódování	Všechny standardní 1-D kódy , RSS, PDF417,microPDF,MaxiCode,DataMatrix,QR Code,Composites,Postals, Aztec		
Možná rozhraní	PC Emulace klávesnice,RS232, IBM468X/469X, USB (plná a snížená rychlost)		
Kontrast obrázku	20% minimální rozdíl odrazu		
Počet přečtených znaků	Maximálně 8 Maximálně 1	0 znaků pro 1D kódy 850 znaků pro 2D kódy	
Funkce reproduktoru	7 různých tór	nů nebo bez zvuku	
	Modrá	Jednotka zapnuta , Připraveno	
Indikátory LED	Bílá	Správně přečteno	
	Žlutá	Snímač ve stojánku	
MECHANICKÉ			
Výška	183 mm		
ŎſŸ	Držadlo	- 30 mm	
Sirka	Hlavice	- 79 mm	
Hloubka	111 mm		
Váha	225 g		
Zakončení	í 10 kolíkový modulární RJ45 konektor		
Kabel	Standardně 2,7 m kroucený Volitelně 2,1 m přímý		

	MS 1690 SPECIFIKACE
ELEKTRICKÉ	
Vstupní napětí	5,0 V stejnosměrných ±0,25 V
	Špičkový = 2 W (Typicky)
Příkon	Provozní = 1,65 W (Typicky)
	Režim spánku = 800 mW (Typicky)
	Špičkový = 400 mA (Typicky)
Proud	Provozní = 330 mA (Typicky)
	Režim spánku = 160 mA (Typicky)
DC transformátor	Třída 2; 5,2 VDC @ 650 mA
EMC	FCC,ICES-003 & EN55022 Třída A
LED produkt třídy 1	IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001
VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ	
Toplata	$Provozní = 0^{\circ}C - 40^{\circ}C$
repiola	Skladovací = -40°C – 60°C
Vlhkost	5% - 95% relativní vlhkost – bez kondenzace
Úroveň okolního světla	Max 4842 Lux (450 Candels)
Odolnost proti nárazu	Navrženo pro odolnost pádu 1.8 m
Nečistoty	Utěsněno pro odolnost vůči létajícím nečistotám

Aplikace a protokoly

Číslo modelu na každém snímači obsahuje typ snímače a základní použité rozhraní

SNÍMAČ	VERZE	KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL
	11	IBM 468X/469X, RS232-TXD,RXD,RTS,CTS
	14	RS232 (TX,RX,RTS,CTS,DTR)
MS-1690	38	USB nízká rychlost
	40	USB plná rychlost
	47	Emulace klávesnice, Samostatná klávesnice , RS232(Tx,Rx)

MS1960-47 se zabudovaným rozhraním Emulace klávesnice je navrženo pouze pro emulaci klávesnice PC. Mnoho formátovacích funkcí použitých pro RS232 snímače je také možno použít jako funkce při emulaci klávesnice

Níže jsou uvedeny nejdůležitější nastavení, vztahující se k emulaci klávesnice

Typ klávesnice

** AT (včetně IBM modelů PS2 50,55,60,80) IBM PS2 (včetně modelů 30,70,8556)

Nastavení lokální klávesnice

**USA	German	Spanish
Belgium	Italian	Swiss
French	Japanese	United Kingdom

**** Pro Českou republiku nejlépe odpovídá nastavení Swiss****

Pro doplňkové informace ohledně základního nastavení viz strany 28-31. Pro informace jak změnit základní nastavení v příručce MetroSelect Single-Line Configuration Guide (MLPN 00-02544).nebo v souborech nápovědy MetroSet2

Mnoho funkcí snímače může být individuálně, to znamená buď zapnuto nebo vypnuto. Snímač je expedován v tzv. základním nastavení (Default Settings) V následujících tabulkách je základní nastavení označeno hvězdičkou v poli DEFAULT. Pokud není v poli DEFAULT hvězdička, je příslušný parametr v základním nastavení vypnut. Všechna rozhraní neumožňují všechna nastavení, Parametry, které jsou povoleny u příslušného rozhraní jsou v tabulce zaškrtnuty v příslušném sloupci.

PARAMETER	DEFAULT	RS232	IBM 46XX	KBW	USB
Multi-Try Trigger Out-of-Stand	*		~	✓	~
Presentation Mode In-Stand	*	~	~	~	~
Continuous Trigger	20 Million Allow, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 19	~	~	~	~
Single Trigger		~	~	~	~
Aiming in Trigger and Continuous Modes	Δα απαξαπέζουν που ποιζουτέρους ★	√	~	✓	✓
Aiming in Presentation Mode		~	~	~	~
Long-Range In-Stand	*	~	~	✓	~
Short-Range In-Stand		~	~	✓	~
Long-Range Out-of-Stand	*	~	~	✓	~
Short-Range Out-of-Stand		~	~	~	~
UPC/EAN	*	~	~	✓	~
Code 128	*	~	~	✓	~
Code 93	*	~	~	~	~
Codabar	*	~	~	~	~
Interleaved 2 of 5 (ITF)	*	~	~	✓	~
MOD 10 check on ITF	20 mm mm mm mm mm mm mm mm mm	~	✓	✓	~
Code 11		~	~	✓	~
Code 39	*	~	~	✓	✓
Full ASCII Code 39	70 000 000 000 000 000 000 000 000	✓	~	✓	~
PDF	*	~	~	✓	~
Data Matrix		~	~	✓	~
QR Code	20 000,000,000,000 000,000,000,000,000,0	~	~	✓	~

PARAMETER	DEFAULT	RS232	IBM 46XX	KBW	USB
Maxicode		~	✓	~	~
Aztec		~	√	~	~
Postals	2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	~	√	~	~
Mod 43 Check on Code 39		~	~	~	√
MSI-Plessy 10/10 Check Digit		~	√	~	√
MSI-Plessy Mod 10 Check Digit	*	~	√	✓	4
Paraf Support ITF		~	√	✓	~
ITF Symbol Lengths	Variable	~	\checkmark	~	~
Symbol Length Lock	None	~	√	~	~
Beeper tone	Normal	~	√	~	√
Beep/transmit sequence	Before transmit	~	√	~	~
Communication timeout	None	~	~	√	~
Razzberry tone on timeout		~	√	~	√
Three beeps on timeout		~	√	✓	√
Same symbol rescan timeout: 1000 msecs	*	~	~	~	~
Same symbol rescan timeout configurable in 50 msec steps (maximum of 6.35 sec.)		~	✓	✓	✓
No Same symbol timeout		✓	√	✓	✓
Infinite Same symbol timeout		✓	✓	~	✓
Inter-character delay configurable in 1 msec steps (maximum of 255 msecs)	1 msecs 10 msecs in KBW	~	~	✓	~
Number of scan buffers (maximum)	8	~	~	~	~
Transmit UPC-A check digit	*	~	✓	~	~
Transmit UPC-E check digit		~	✓	~	~
Expand UPC-E		~	~	~	~
Convert UPC-A to EAN-13		~	~	~	~

PARAMETER	DEFAULT	RS232	IBM 46XX	KBW	USB
Transmit lead zero on UPC-E		~	~	✓	~
Transmit UPC-A number system	*	~	~	√	~
Transmit UPC-A Manufacturer ID#	*	√	~	✓	~
Transmit UPC-A Item ID#	*	~	~	·····································	~
Transmit Codabar Start/Stop Characters		~	~	✓	~
CLSI Editing (Enable)		·	~	~	~
Transmit Mod 43 Check digit on Code 39		√	✓	✓	✓
Transmit Mod 10/ITF		~	~	~	~
Transmit MSI-Plessy		~	~	~	~
Parity	No	~	\checkmark		~
Baud Rate	9600	~			
8 Data Bits	*	✓			
7 Data Bits		~			
Stop Bits	1	~			and want hand want and have not not not not not a source of
Transmit Sanyo ID Characters		~		~	ana
Nixdorf ID		~		~	NE NELVE MENERAL SECTOR SECTOR SECTOR
LRC Enabled		~		~	
UPC Prefix		~		~	ana ana ana ana fina fina mia mia ni afra ana ana a
UPC Suffix		~		~	
Carriage Return	*	~		~	
Line Feed-Disabled by default in KBW	*	~		~	ALE METAD METAL STUDY OF ALL ALE ALE ALE ALE ALE
Tab Prefix		~		~	ALTER ALTER ALTER ALTER AT ALTER ALTER
Tab Suffix		~		✓	ana ang ang ang ang ang ang ang ang ang
"DE" Disable Command	2000	~			
Enable Command		~			1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -
DTR Handshaking support		~			
RTS/CTS Handshaking		~			1997 - 19
Character RTS/CTS	*	~			914 114 114 114 114 114 114 114 114 114
Message RTS/CTS	5	~			

PARAMETER	DEFAULT	RS232	IBM 46XX	KBW	USB
XON/XOFF Handshaking		~			
ACK/NAK		~			2010 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Two Digit Supplements		~	✓	~	~
Five Digit Supplements			✓	✓	~
Bookland		~	✓	~	~
977 (2 digit) Supplemental Requirement	50 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	~	~	~	~
Supplements are not Required	*	~	✓	\checkmark	\checkmark
Two Digit Redundancy	*	~	✓	✓	~
Five digit Redundancy		~	~	✓	~
Coupon Code 128		~	~	✓	~
† Configurable Code Lengths	7 avail	~	~	✓	~
† Code Selects with configurable Code Length Locks	3 avail	~	~	✓	✓
Configurable Prefix characters	10 avail	~		✓	
Suffix characters	10 avail	~		✓	
Prefixes for Individual Code types		~		✓	
Editing		~	~	✓	~
Function/Control Key Support	*	~	~	~	~
Omnidirectional Scanning	*	~	~	~	~
Linear Only Scanning		~	~	~	~
Linear 1D / Omni 2D		~	✓	~	✓

Režimy nastavení

Snímač MS1690 má tři režimy nastavení:

Čárové kódy

Snímač MS1690 může být nastaven pomocí snímání čárových kódů obsažených v příručce Metrologic Single-Line Configuration Guide (MLPN 00-02544). Tuto příručku lze stáhnout ZDARMA z webových stránek Metrologic (www.metrologic.com).

MetroSet2

Tento uživatelsky přívětivý konfigurační program využívající operační systém Windows umožňuje jednoduchým kliknutím zvolit požadované nastavení snímače. Tento program lze stáhnout ZDARMA z webových stránek Metrologic (www.metrologic.com) nebo objednat instalačních disky na telefonu 1-800-ID-METRO.

Sériové programování

Tento režim nastavení je vhodný pro aplikace OEM. Tento režim umožňuje koncovému uživateli poslat pomocí sériového portu hostitelského systému skupinu příkazů. Tyto příkazy odpovídají číselným hodnotám čárových kódů obsažených v příručce MetroSelect Single-Line Configuration Guide (MLPN 00-02544).

Program MetroSet2 je funkční součást nové řady snímačů firmy Metrologic, pracujících v systému Flash. Tento program umožňuje uživateli snímače od firmy Metrologic rychlou aktualizaci a přechod na vyšší verzi zákaznického softwaru. K tomu je potřeba počítač s operačním systémem Windows 95 (nebo vyšší) a sériový port. Uživatel pouze spojí snímač se sériovým portem počítače, spustí program MetroSet2 a vyhledá novou aktualizaci softwaru.

Každý snímač MS1690 může být aktualizován, bez ohledu na číslo verze a komunikační protokol. Jinými slovy, všechny snímače fungující na rozhraní RS232 (-14), emulace klávesnice (-47), IBM 468X/469X (-11), USB nízká rychlost (-28) a USB plná rychlost (-40) mohou být aktualizovány. Pro aktualizaci všech typů snímačů je nutný zdroj energie a kabel PowerLink (MLPN 54-54014).

r		հ
1	<u> </u>	I
1		l
l	tions.	II.

Jednotky RS232 mohou být aktualizovány pomocí standardního kabelu PowerLink (MLPN 53-53xxx-3).

Program vede uživatele pomocí jednoduchého klikání. Uživatel musí nejprve vybrat soubor. Po vybrání souboru a potvrzení je snímač připraven k aktualizaci. Stiskněte tlačítko "Flash Scanner" a snímač se zaktualizuje. Snímač přejde do "módu blikání" – modrá a bílá LED dioda budou střídavě blikat. Uživatel sleduje průběh aktualizace na obrazovce. Po dokončení aktualizace snímač sám obnoví nastavení. Zazní-li výstražný tón/pípnutí, aktualizace neproběhla správně. Kontaktujte zákaznickou podporu firmy Metrologic.

Rozhraní snímače MS1690 jsou na straně snímače zakončena 10ti kolíkovým RJ45 konektorem. Výrobní štítek obsahuje typ rozhraní.

MS1690-14, RS232		
Pin	Function	
1	Ground	
2	RS232 Transmit Output	
3	RS232 Receive Input	
4	RTS Output	
5	CTS Input	
6	DTR Input	
7	Reserved	
8	Reserved	
9	+5VDC	
10	Shield Ground	





MS1690-47, Keyboard Wedge & Stand-Alone Keyboard

Pin	Function
1	Ground
2	RS232 Transmit Output
3	RS232 Receive Input
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	PC +5V
8	KB Data
9	+5VDC
10	Shield Ground

MS1690-11, IBM 468X/469X		
Pin	Function	
1	Ground	
2	RS232 Transmit Output	
3	RS232 Receive Input	
4	RTS Output	
5	CTS Input	
6	Reserved	
7	IBM B-Transmit	
8	IBM A+ Receive	
9	+5VDC	
10	Shield Ground	

Zakončení snímače a kabelů

MS1690-38, Low Speed USB		
Pin	Function	
1	Ground	
2	RS232 Transmit Output	
3	RS232 Receive Input	
4	RTS Output	
5	CTS Input	
6	USB D+	
7	V USB	
8	USB D-	
9	+5VDC	
10	Shield Ground	

MS1690-40, Full Speed USB		
Pin	Function	
1	Ground	
2	RS232 Transmit Output	
3	RS232 Receive Input	
4	RTS Output	
5	CTS Input	
6	USB D+	
7	V USB	
8	USB D-	
9	+5VDC	
10	Shield Ground	



Zakončení kabelů – strana počítače

"Standard" PowerLink Cable 53-53000-3 <i>Coiled</i>			
Pin	Function		
1	Shield Ground		
2	RS232 Transmit Output	95	
3	RS232 Receive Input		
4	DTR Input/Light Pen Source		
5	Power/Signal Ground		
6	Reserved		
7	CTS Input	6 1	
8	RTS Output	9-Pin D-Type Connector	
9	+5VDC		
Stand Alone Keyboard PowerLink Cable 53-53020-3			
Pin	Function		
1	PC Data	20 O1	
2	NC	((\$\$))	
3	Power Ground	6 5	
4	+5VDC PC Power to KB		
5	PC Clock	6-Pin Male Mini-DIN Connector	
6	NC		
USB Power/Communication Cable 53-53213-N-3, 53-53214-N-3 or			

53-53235-N-3			
Pin	Function		
1	PC +5V/V_USB		
2	D-	0 4	4
3	D+		
4	Ground	USB Type A	USB Non-Locking
Shield	Shield		Non-Locking

Zakončení kabelů – strana počítače

Keyboard Wedge PowerLink Cable 53-53002-3 Coiled			
Pin	Function		
1	Keyboard Clock	40 ²⁸ 05	
2	Keyboard Data		
3	No Connect		
4	Power Ground		
5	+5 VDC	5-Pin DIN, Female	
Pin	Function		
1	PC Data	250 QL	
2	No Connect] (((((
3	Power Ground	6-Pin DIN Male	
4	+5 VDC		
5	PC Clock		
6	No Connect		

Metrologic dodává kabel s 5kolíkovým DIN konektorem na jedné a 6ti kolíkovým MiniDin PS2 konektorem na druhé straně. Dále se dodává adapter kabel a podle požadovaného připojení se zapojí buď na jednu nebo na druhou stranu připojovacího kabelu

Keyboard Wedge Adapter Cable			
Pin	Function		
1	PC Clock	50 ² 0 04	
2	PC Data	((3 ^{°°°} [°] [°] [°] [°] [°] [°] [°] [°]	
3	No Connect	5-Pin DIN, Male	
4	Power Ground		
5	+5 VDC		
Pin	Function		
1	Keyboard Data	r10_02	
2	No Connect		
3	Power Ground		
4	+5 VDC	6-nin Mini DIN Female	
5	Keyboard Clock		
6	No Connect		